



Meet Your

motorola edge⁺






Before using your phone, please read the legal, safety, and regulatory information provided with your product.



*Charge your phone using a Qi-certified wireless charger (sold separately). Your phone can wirelessly charge another Qi-compatible device. Swipe up from the home screen and tap **Settings > Battery > Power sharing**, then tap the switch to turn it on.

Put in a physical SIM card & power on



eSIM option: Your phone may have an eSIM (embedded SIM card) in addition to the physical SIM card. Contact your service provider for details if you want to activate and use it.

Connect with 5G: 5G service plan and 5G network coverage required; available only in select areas; device not compatible with all 5G networks. Contact your service provider for details.

1 Insert the SIM tool into the tray hole to pop out the tray.

Make sure you use the correct size SIM card and don't cut the SIM card.

2 Insert the SIM card with the gold contacts up, then gently push the tray into the slot.

3 Press and hold the Power button, then follow the prompts to get started.

Note: To turn off your phone, press the Power and Volume Up buttons at the same time.

Help & more

Get answers, updates, and info:

- **Help is here:** From the home screen, swipe up and tap **Settings > Help** to learn how to use your phone and get support.
- **Get more:** Get software, user guides, and more at www.motorola.com/mymotoedge.
- **Get apps:** Tap **Play Store** to browse and download apps.
- **Ready For:** Your phone works with **Ready For**, a new platform that extends your phone's experience to any compatible PC, TV, or monitor. To learn more, scan the QR code or visit www.motorola.com/ready-for.
- **Use a headset:** To use a headset, you'll need one with a USB-C connector. If using a 3.5mm headset, you'll need an adapter to connect a 3.5mm connector to USB-C. Headset and adapter may be sold separately.

Caution: Screen protectors may reduce your phone's touchscreen sensitivity. Do not use screen protectors thicker than 0.5 mm.

Legal information. This guide provides important legal, safety, and regulatory information that you should read before using your product. For the complete legal information, from the home screen swipe up and tap **Settings > Q**, then type **Legal information**, or visit www.motorola.com/device-legal.

Water, splash, and dust resistance. Water, splash and dust resistance were tested to IP68 standards under controlled laboratory conditions. Withstands immersion in up to 1.5 meters of fresh water for up to 30 minutes. Resistance will decrease as a result of normal wear. Not designed to work while submerged underwater. Do not expose to pressurized water, or liquids other than fresh water. Do not attempt to charge a wet phone. Not waterproof. For more about your phone's water-repellent design and care, swipe up and tap **Settings > Help**.

Battery safety. To prevent possible burning and injury, the battery in your phone should only be removed by a Motorola-approved service center or similar skilled personnel.

If your phone becomes unresponsive, press and hold the Power button until the screen goes dark and your phone restarts. Charge your phone using a compatible Motorola charger (may be sold separately). Use of other chargers is not recommended and may impair the charging performance. Don't charge your phone in temperatures below -20°C (-4°F) or above 45°C (113°F). Chargers that do not comply with applicable national standards may be unsafe, with risk of death or injury, and may cause slow charging or product damage. To view applicable standards and to learn more, see the "Legal information" section of this guide, or visit www.motorola.com/device-legal.

Warning about high volume usage. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. When your headset volume reaches the high volume threshold, a warning shows. Tap **OK** to dismiss it, or wait one to five seconds, then press the Volume Up button to dismiss the alert and enable the volume to continue to be adjusted.

Disposal & recycling. For help recycling products and packaging responsibly, visit www.motorola.com/recycling.



Class 1 Laser. This device is classified as a Class 1 Laser product, which is safe in normal use per IEC60825-1:2007 and IEC60825-1:2014. This device complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11, except for deviations pursuant to Laser Notice 50, dated June 24, 2007. Do not attempt to modify or disassemble.

Extreme heat or cold. Don't use your phone in temperatures below -20°C (-4°F) or above 45°C (113°F). Don't store/transport your phone in temperatures below -20°C (-4°F) or above 60°C (140°F).

Legal disclaimers. Features, services and applications are network dependent and may not be available in all areas; additional terms/charges may apply. Product specifications and other information contained in this guide are believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to correct or change any information without notice.

Arbitration. Your purchase is governed by a binding arbitration clause. For more information and how to opt-out, see the legal guide that came with your phone.

Copyright & trademarks. MOTOROLA, the stylized M logo, MOTO, and the MOTO family of marks are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play and other related marks and logos are trademarks of Google LLC. USB Type-C* and USB-C* are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other product or service names are the property of their respective owners.

© 2023 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

Product ID: **motorola edge+ 2023** (Model XT2301-I)

Manual Number: SSC8D72168-B




With moto care, extend your warranty coverage up to three years, and take advantage of features like accidental damage protection. Visit motorola.com/motocare (U.S. only, except P.R.)



Conoce tu

motorola edge⁺



SSC8D72168




motorola.com






Printed in China

Antes de usar el teléfono, lee la información legal, regulatoria y de seguridad que incluye el producto.



*Carga el teléfono con un cargador inalámbrico que tenga certificación Qi (se vende por separado). Tu teléfono puede cargar de forma inalámbrica otro dispositivo compatible con Qi. Desliza hacia arriba en la pantalla principal, selecciona **Ajustes > Batería > Compartir batería** y toca el botón para activar la función.

Coloca una tarjeta SIM física y enciende el teléfono



1 Inserta la herramienta para SIM en el orificio de la bandeja para extraerla.

Asegúrate de estar usando una tarjeta SIM del tamaño correcto. No la cortes manualmente.

2 Inserta las tarjetas SIM con los contactos dorados hacia arriba y, luego, empuja suavemente la bandeja hacia la ranura.

3 Mantén presionado el botón de encendido y sigue las indicaciones para comenzar.

Nota: Para apagar su teléfono, presione los botones de Encendido y Subir el Volumen al mismo tiempo.

Ayuda y mucho más

Obtén respuestas, actualizaciones e información:

- Ayuda:** en la pantalla principal, desliza el dedo hacia arriba y toca **Ajustes > Ayuda** para aprender a usar el teléfono y obtener asistencia.
- Más recursos:** obtén software, guías del usuario y mucho más en www.motorola.com/mymotoedge.
- Obtén aplicaciones:** toca **Play Store** para buscar y descargar aplicaciones.
- Ready For:** tu teléfono funciona con **Ready For**, una nueva plataforma que lleva la experiencia del teléfono a cualquier computadora, televisor o monitor compatible. Para obtener más información, escanea el código QR o visita www.motorola.com/ready-for.
- Uso de auriculares:** para usar auriculares, necesitarás que tengan un conector USB-C. Si usas unos de 3.5 mm, necesitarás un adaptador para conectar un conector de 3.5 mm a USB-C. Es posible que los auriculares y el adaptador se vendan por separado.



Precaución: Los protectores de pantalla pueden reducir la sensibilidad táctil del teléfono. No uses protectores de pantalla que tengan más de 0.5 mm de grosor.

Información legal. Esta guía contiene información legal, regulatoria y de seguridad importante que debes leer antes de usar el producto. Para obtener la información legal completa, desliza el dedo hacia arriba en la pantalla principal y toca **Ajustes > Q**. Luego, escribe **Información legal**, o bien visita www.motorola.com/device-legal.

Resistencia al agua, a las salpicaduras y al polvo. Resistencia al agua, salpicaduras y polvo probada conforme a los estándares IP68, bajo condiciones de laboratorio controladas. Soporta la inmersión en hasta 1.5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. La resistencia disminuirá como resultado del desgaste normal. No está diseñado para funcionar mientras se está debajo del agua. No expongas el teléfono a agua presurizada u otros líquidos distintos al agua potable. No intentes cargar un teléfono mojado. No es impermeable. Para obtener más información sobre el diseño repelente al agua del teléfono y su cuidado, desliza el dedo hacia arriba y toca **Ajustes > Ayuda**.

Seguridad de la batería. Para evitar posibles incendios y lesiones, únicamente agentes de un centro de servicio aprobado de Motorola o personas que posean habilidades comparables podrán quitar la batería del teléfono.

Si el teléfono deja de responder, mantén presionado el botón de encendido hasta que se apague la pantalla y se reinicie el dispositivo. Carga el teléfono con un cargador compatible de Motorola (puede que se venda por separado). No se recomienda el uso de otros cargadores y es posible que el desempeño de la carga se vea afectado. No lo cargues cuando la temperatura sea inferior a -20 °C (-4 °F) o superior a 45 °C (113 °F). Los cargadores que no cumplan con los estándares nacionales pueden ser peligrosos, con riesgo de muerte o lesiones, y pueden causar carga lenta o daño del producto. Para ver las normas aplicables y obtener más información, consulta la sección "Información legal" de esta guía, o bien visita www.motorola.com/device-legal.

Aviso sobre el uso con volumen alto. Para evitar posibles daños auditivos, no uses el teléfono con un volumen alto durante períodos prolongados. Cuando el volumen de los auriculares alcance el umbral de volumen alto, aparecerá un aviso. Toca **Aceptar** para descartarlo o espera de uno a cinco segundos. Luego, presiona el botón para subir el volumen a fin de descartar la alerta y habilitar el volumen para poder seguir ajustándolo.

Eliminación y reciclaje. Para obtener información sobre cómo reciclar los productos y el material de embalaje con responsabilidad, visita www.motorola.com/recycling.

Láser de clase 1. Este dispositivo está clasificado como un producto láser de clase 1, que es seguro en condiciones de uso normal según los estándares IEC60825-1:2007 e IEC60825-1:2014. Este dispositivo cumple con las disposiciones establecidas en 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto por desviaciones en virtud del Aviso de láser n.º 50, con fecha del 24 de junio de 2007. No intentes modificarlo ni desarmarlo.

Temperaturas altas o bajas extremas. No uses el teléfono cuando la temperatura sea inferior a -20 °C (-4 °F) o superior a 45 °C (113 °F). No guardes ni transportes el teléfono a temperaturas inferiores a -20 °C (-4 °F) ni superiores a 60 °C (140 °F).

Avisos legales. Las funciones, los servicios y las aplicaciones pueden depender de la red y no estar disponibles en todas las áreas. Es posible que se apliquen términos o cargos adicionales. Se considera que las especificaciones del producto y toda la información incluida en esta guía son precisas al momento de la impresión de este documento. Motorola se reserva el derecho de corregir o cambiar esta información sin previo aviso.

Arbitraje. Tu compra se rige por una cláusula de arbitraje vinculante. Para obtener más información al respecto y conocer cómo desvincularse, consulta la guía legal que incluye el teléfono.

Derechos de autor y marcas comerciales. MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play y todas las demás marcas y logotipos son marcas registradas de Google LLC. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2023 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.
ID de producto: **motorola edge+ 2023** (Modelo XT2301-1)
Número de manual: SSC8D72168-B

moto care

Con moto care, amplía la cobertura de la garantía por hasta tres años y aprovecha todos los beneficios, como la protección contra daños por accidentes. Visita motorola.com/motocare. (Solo EE.UU., excepto P.R.)

