
moto watch ultra



Moto Watch
app

read me
léeme
leia-me

motorola

moto watch ultra

English (en-US) 3
Español (es-US) 7
Português (pt-BR) 14

at a glance

Before using your device, please read the legal, safety, and regulatory information in this guide. Product images are for illustration purposes only and may differ from the actual products.

Watch Front



Crown/Power Button

- **Press and hold:** Power on, power off, or restart.
- **Press once from the watch face:** Open the apps list.
- **Press twice from the watch face:** Open **Google Wallet** or a customized app.
- **Turn:** Scroll through the screen to view more.

Tip: Watch face is the main screen that shows the time.


Side Button

- **Press once:** Open the recent apps list.
- **Press and hold:** Launch **Google Gemini**.

NFC Touchpoint*

*** Near-field Communication (NFC):** Your watch supports NFC. To turn NFC on/off, swipe down from the watch face and tap Settings > **Connectivity** > **NFC**.

Watch Back



eSIM: Your watch supports eSIM (embedded SIM). Contact your service provider for details if you want to activate and use it.

power on & off

- Press and hold the Crown/Power button to turn on your watch.
- Press and hold the Crown/Power button for a few seconds, then tap **Power off** to turn off your watch.

Tip: If your watch becomes unresponsive, press and hold the Crown/Power and Side buttons at the same time until the screen goes dark and your watch restarts.

watch band

- **Attach the band:** Insert one end of the spring bar into the watch lug, slide and hold the quick release pin toward the center, push the band in, then release the pin to lock it.
- **Remove the band:** Slide the pin toward the center to unlock, then angle the band away from the watch.




charge up

Use the magnetic charging pad included in the box to charge your watch.

1 Align the charging pad's pins with the charging contacts on the watch back, then place the watch on the charging pad.

2 Connect the charging pad cable to a USB-C® power supply.



Note: Make sure the charging pins and contacts are clean and dry.

pair with your phone

1 Power on your watch and install the **Moto Watch** app on your phone (scan the QR code on the front cover of this guide).

2 Open the app and follow the on-screen instructions to pair.

get more

To get the watch app, full user guides, and more, visit motorola.com/mymotowatch. Scan the QR code for the *User Guide*.

legal, safety & regulatory information

For the complete legal, safety and regulatory information, visit motorola.com/accessory-legal.

Warning: This is not a medical device and is not intended to diagnose or monitor any medical condition.

Safety information

- Power supplies that do not comply with applicable national standards may be unsafe, with risk of death or injury, and may cause product damage.
- The battery in your device is designed to last the life of the product. To prevent possible burning and injury, the battery in your device should only be removed by a Motorola-approved service center or recycler when the device is end of life. Do not dispose of your battery or device in a fire.
- Your device contains magnets and may interfere with pacemakers and other medical devices. Consult your healthcare provider and the medical device manufacturer's directions before using this device.
- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
- Responsible and safe driving is your primary responsibility when driving a vehicle. Always obey local laws and regulations.
- It is not recommended to attempt to disassemble, repair or modify the device by yourself. This may damage the device and could cause danger.
- Avoid looking directly at the heart rate sensor, which may cause discomfort or temporarily impair vision.
- This product is not a toy. Your product contains small parts that may present a **CHOKING HAZARD** or cause other injury to small children and animals. Keep your product away from small children and animals.
- Stop using your device and seek medical advice if you experience skin irritation.

Use and care

- Do not use your device in temperatures below -10°C (14°F) or above 45°C (113°F). Do not store or transport your device in temperatures below -20°C (-4°F) or above 60°C (140°F).
- Do not insert sharp objects into the device. Inner components may be damaged along with the water-resistance feature. For detailed information about your device's dust and water resistance design and care tips, refer to the *User Guide* (see the "get more" section of this guide).
- Do not drop, puncture, crush or expose your device to fire.

Regulatory information (e-label). To view regulatory information for this device, go to Settings > **System** > **Regulatory information**.

Exposure to RF energy & device operation. This device contains a transmitter and receiver of RF energy. It meets the applicable national or international RF exposure guidance (SAR guideline) when used normally, worn or carried. The SAR guideline includes a considerable safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. To view the SAR values for this device, visit www.motorola.com/sar, or go to Settings > **System** > **Regulatory information**. To view additional information, visit www.motorola.com/rfhealth.

FCC compliance. The following information is applicable to products that carry an FCC mark or ID. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that might cause undesired operation.

Operational warnings. Obey all local restrictions when using mobile devices in public areas, such as hospitals, airplanes, or schools. Do not use or charge the device in potentially explosive environments, such as fuel stations.

Usage. This device supports apps and services that could use a lot of data, so make sure your data plan meets your needs. Contact your service provider for details. Certain apps and features may not be available in all countries.

Disposal & recycling. Don't dispose of your battery or device with your household waste. For help recycling products and packaging responsibly, visit www.motorola.com/recycling.



Warranty. This product is covered by Motorola's limited warranty. To review the warranty visit motorola.com/accessory-legal. You may also obtain a copy of the warranty by contacting Motorola at: Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service—Warranty Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Chicago, IL 60654.

Arbitration & opt-out. Except where prohibited by law or otherwise not applicable (such as in Australia, Japan and Türkiye), any claim relating to any Motorola product will be resolved by binding arbitration, instead of in court, unless you opt-out by sending written notice within 30 days of purchase that includes your name, address, phone number, and serial number (on the watch bezel near the Side button when the band is detached or go to Settings ⚙ > **System** > **About**) or IMEI number (go to Settings ⚙ > **System** > **About**), stating that you reject this Arbitration provision to: Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Attn: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654 or arbitrat@motorola.com.

Service & repair. If you have questions or need assistance, go to www.motorola.com/support.

Legal disclaimers. Product specification and other information contained in this guide are believed to be accurate at the time of printing or release. Motorola reserves the right to correct or change any information without notice.

Product ID: **moto watch ultra** (Model XT2647-1/XT2647-2/XT2647V)

Manual Number: HQ6220101M8T0-A

de un vistazo

Antes de usar el dispositivo, lee la información legal, regulatoria y de seguridad disponible en esta guía. Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir de los productos reales.

Parte delantera del reloj



Corona/botón de encendido

- **Mantener presionado:** encender, apagar o reiniciar.
- **Presionar una vez desde la cara de reloj:** abrir la lista de apps.
- **Presionar dos veces desde la cara de reloj:** abrir la **Billetera de Google** o una app personalizada.
- **Girar:** desplazarse por la pantalla para ver más.

Consejo: La cara de reloj es la pantalla principal que muestra la hora.


Botón lateral

- **Presionar una vez:** abrir la lista de apps recientes.
- **Mantener presionado:** iniciar Google Gemini.

Punto de contacto de NFC*

*** Comunicación de campo cercano (NFC):** el reloj admite NFC. Para activar/desactivar la NFC, desliza hacia abajo desde la cara de reloj y toca **Ajustes** > **Conectividad** > **NFC**.

Parte posterior del reloj



eSIM: el reloj admite eSIM (SIM integrada). Comunícate con tu proveedor de servicios para obtener más información si deseas activarla y usarla.


encendido y apagado

- Mantén presionado el botón de encendido/la corona para encender el reloj.
- Mantén presionado el botón de encendido/la corona durante unos segundos y luego toca **Apagar** para apagar el reloj.

Consejo: Si el reloj no responde, mantén presionados el botón de encendido/la corona y el botón lateral al mismo tiempo hasta que la pantalla se apague y el reloj se reinicie.

correa del reloj

- **Fijar la correa:** introduce un extremo de la barra de resorte en el asa del reloj, deslízala y sujeta el pasador de liberación rápida hacia el centro, empuja la correa y luego libera el pasador para bloquearla.
- **Retirar la correa:** desliza el pasador hacia el centro para desbloquear y luego inclina la correa lejos del reloj.




cargar

Usa la base de carga magnética incluida en la caja para cargar el reloj.

1 Alinea los pines de la base de carga con los contactos de carga en la parte posterior del reloj. Luego, colócalo sobre la base.

2 Conecta el cable del cargador a un adaptador de corriente USB-C®.



Nota: Asegúrate de que los contactos y pines de carga estén limpios y secos.

sincronizar con un teléfono

1 Enciende el reloj e instala la app **Moto Watch** en tu teléfono (escanea el código QR de la portada de esta guía).

2 Abre la app y sigue las instrucciones en pantalla para realizar la sincronización.

más recursos

Para descargar la app del reloj, guías del usuario completas y más, visita motorola.com/mymotowatch. También puedes escanear el código QR para acceder a la *Guía del usuario*.

información legal, regulatoria y de seguridad

Para consultar la información legal, regulatoria y de seguridad completa, visita motorola.com/accessory-legal.

Advertencia: Este no es un dispositivo médico y no está destinado a diagnosticar ni supervisar ninguna afección médica.

Información de seguridad

- Las fuentes de alimentación que no cumplan con las normas nacionales aplicables pueden ser peligrosas, conllevar riesgo de muerte o lesiones, y causar daños al producto.
- La batería del dispositivo está diseñada para durar toda la vida útil del producto. Para evitar posibles quemaduras y lesiones, la batería del dispositivo solo debe ser retirada por un centro de servicio o reciclador aprobado por Motorola cuando el dispositivo haya llegado al final de su vida útil. No deseches la batería ni el dispositivo en el fuego.
- El dispositivo contiene imanes que pueden interferir con marcapasos u otros dispositivos médicos. Consulta a tu proveedor de atención médica y revisa las instrucciones del fabricante del dispositivo médico antes de usar este dispositivo.
- Para evitar un posible daño en tu capacidad auditiva, no subas el volumen a niveles muy altos por períodos prolongados.
- La conducción segura y responsable es tu principal responsabilidad cuando conduces un vehículo. Cumple siempre las leyes y normas locales.
- No se recomienda intentar desarmar, reparar ni modificar el dispositivo por cuenta propia. Esto podría dañar el dispositivo y causar peligro.
- Evita mirar directamente el sensor de frecuencia cardíaca, ya que puede provocar molestias o afectar temporalmente la visión.
- Este producto no es un juguete. El producto contiene partes pequeñas que pueden representar un **PELIGRO DE ASFIXIA** o causar otras lesiones a niños pequeños y animales. Mantén el producto fuera del alcance de los animales y los niños pequeños.
- Deja de usar el dispositivo y consulta a un médico si presentas irritación en la piel.

Uso y cuidado

- No uses el dispositivo a temperaturas inferiores a -10 °C (14 °F) o superiores a 45 °C (113 °F). No guardes ni transportes el dispositivo a temperaturas inferiores a -20 °C (-4 °F) o superiores a 60 °C (140 °F).
- No insertes objetos afilados en el dispositivo. Los componentes internos pueden dañarse, al igual que la función de resistencia al agua. Para obtener consejos de cuidado e información detallada sobre el diseño de resistencia al agua y al polvo del dispositivo, consulta la *Guía del usuario* (ve la sección "más recursos").
- No dejes caer, perfores, aplastes ni expongas el dispositivo al fuego.

Especificaciones

Entrada del reloj: 5Vcc 1A Entrada/salida de la base de carga: 5Vcc 1A

Frecuencias y potencia compatibles (Modelo XT2647-4). Este dispositivo puede operar en las siguientes frecuencias, sujeto a la disponibilidad de red y ubicación.

Modo de funcionamiento	Rango de frecuencia en MHz/Banda	Potencia de transmisión nominal máxima
Bluetooth	2 400-2 483.5	10 dBm EIRP
WLAN	2 400-2 483.5	11 dBm EIRP
WLAN	5 150-5 250/5 250-5 350/5 470-5 725/5 725-5 850	10 dBm EIRP
GNSS	1 164-1 215/1 559-1 610	N/A
NFC	13.56	-26.15 dBuA/m @10 m
UMTS	1/2/4/5*/8*	24/23*
LTE	1*/2*/3*/4*/5/7*/8/12/13/17/18/19/20/26/28/38**/40**/41**/66*	24*/23/23.5**

Restricciones de uso. El dispositivo (Modelo XT2647-4) debería utilizarse únicamente en espacios interiores en UE/EEE/Suiza/Türkiye/Reino Unido al funcionar en la banda de frecuencia 5 250-5 350 MHz (Wi-Fi).

Información regulatoria (etiqueta electrónica). Para consultar la información regulatoria de este dispositivo, ve a **Ajustes** > **Sistema** > **Información regulatoria**.

Exposición a la energía de radiofrecuencia y funcionamiento del dispositivo. Este dispositivo contiene un transmisor y un receptor de señales de radiofrecuencia. Cumple con las normas nacionales e internacionales de exposición a RF aplicables (normas SAR) cuando se usa, se lleva puesto o se transporta en condiciones normales. Las normas SAR incluyen un margen de seguridad considerable, destinado a garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o salud. Para conocer los valores de SAR de este dispositivo, visita www.motorola.com/sar o ve a **Ajustes** > **Sistema** > **Información regulatoria**. Para consultar información adicional, visita www.motorola.com/rfhealth.

SAR

Conformidad europea (CE). La siguiente información se aplica a los productos que tienen la marca CE. Punto de contacto: Regulatory Compliance, Motorola Mobility UK Ltd., 25 Templer Avenue, Farnborough, Hampshire, GU14 6FE, UK.

CE

Por la presente, Motorola Mobility LLC declara que el modelo de equipo de radio tal como se define en esta guía (y etiqueta de la caja) suministrado con este producto que lleva la marca CE cumple con la Directiva 2014/53/UE.

Se puede encontrar la Declaración de conformidad (DoC) completa en www.motorola.com/red.

Cumplimiento de la FCC. La siguiente información se aplica a los productos que tienen el ID o la marca de la FCC. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia dañina; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado.

Declaración de Conformidad de México. La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda causar su operación no deseada.

Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Para encontrar la carta de aprobación de la CRC del dispositivo, visita https://tramitescrcom.gov.co/tramites/comun/captcha.xhtml. Este dispositivo funciona con tecnología 4G LTE y está habilitado para operar en las bandas 4 (AWS) y 7 (2 600 MHz). Para obtener más información, visita www.motorola.com/support.

Advertencias de funcionamiento. Respeta todas las restricciones locales cuando utilices dispositivos móviles en espacios públicos como hospitales, aviones o escuelas. No uses ni cargues el dispositivo en áreas potencialmente explosivas, como estaciones de servicio.

Uso. Este dispositivo es compatible con apps y servicios que utilizan gran cantidad de datos; por lo tanto, asegúrate de que tu plan de datos cubra tus necesidades. Comunícate con tu proveedor de servicios para obtener más información al respecto. Es posible que algunas aplicaciones y funciones no estén disponibles en todos los países.

Eliminación y reciclaje. No deseches la batería ni el dispositivo con la basura doméstica. Para obtener información sobre reciclaje responsable de productos y embalajes, visita www.motorola.com/recycling.

Garantía. La Garantía limitada de Motorola se concede por un plazo de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra original del consumidor y se OTORGA EXCLUSIVAMENTE A DISPOSITIVOS NUEVOS ADQUIRIDOS MEDIANTE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS. Para obtener servicio en virtud de esta Garantía limitada, los consumidores deben acceder a nuestra página de servicio en www.motorola.com/support. Entre otras limitaciones que se detallan de forma explícita en la versión completa del documento de Garantía limitada, LA GARANTÍA NO SE CONCEDERÁ EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES (DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA): (A) DAÑOS COSMÉTICOS, INCLUIDOS RAYONES, ABOLLADURAS Y GRIETAS EN LOS PRODUCTOS. (B) DAÑOS CAUSADOS POR ACCIDENTES, USO INDEBIDO, CUIDADO Y MANIPULACIÓN INADECUADOS. (C) DAÑO POR AGUA (EXCEPTO Y SOLO EN LA MEDIDA EN QUE SE VENDA COMO RESISTENTE AL AGUA). SE INCLUYEN OTRAS EXCLUSIONES EN EL CONTENIDO COMPLETO DE LA GARANTÍA, disponible en motorola.com/accessory-legal. Para obtener una copia de la garantía, comunícate con Motorola en la siguiente dirección: Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service—Warranty Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Chicago, IL 60654.

Arbitraje y exclusión. Salvo en los casos en que esté prohibido por ley o, de lo contrario, no sea aplicable (como en Australia, Japón y Türkiye), cualquier reclamo relacionado con cualquier producto de Motorola se resolverá mediante un arbitraje vinculante, en lugar de un tribunal, a menos que ejerzas tu derecho de exclusión a través del envío de una notificación en un plazo de 30 días después de realizar la compra. En ella, debes incluir tu nombre, dirección, número de teléfono y número de serie (en el bisel del reloj cerca del botón lateral cuando la correa esté suelta, o bien ve a **Ajustes** > **Sistema** > **Acerca de**) o número de IMEI (ve a **Ajustes** > **Sistema** > **Acerca de**), e indicar que rechazas esta disposición de arbitraje en la siguiente dirección: Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Attn: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654 o al correo electrónico arbitrat@motorola.com.

Servicio y reparación. Si tienes preguntas o necesitas asistencia, visita www.motorola.com/support.

Avisos legales. Las especificaciones del producto y otro tipo de información contenida en esta guía se considera precisa al momento de la impresión o el lanzamiento. Motorola se reserva el derecho de corregir o cambiar esta información sin previo aviso.

ID de producto: **moto watch ultra** (Modelo XT2647-1/XT2647-2/XT2647V/XT2647-4)
Número de manual: HQ6220101M8T0-A

póliza de garantía exclusiva para México

Esta Póliza de garantía representa la única garantía que se aplica a los productos de la marca comercial Motorola que se compran en México, y se aplica solo a los artículos que vayan acompañados de esta póliza en el momento de la compra. Para consultar esta política de garantía en línea, visita motorola.com/accessory-legal.

Esta garantía es válida únicamente para México y productos comercializados por Motorola Comercial S.A. de C.V. y ANULA CUALQUIER OTRA GARANTÍA PRESENTADA EN EL MANUAL O EN EL EMPAQUE.

Elementos que cubre esta Garantía

Protege los defectos ocultos y de fabricación de los "Productos" de la marca comercial Motorola, descritos en el espacio provisto para dicho fin en el reverso de esta Póliza de garantía, la cual cubre todas las piezas, los componentes, los accesorios y la mano de obra de los Productos Motorola, así como los costos de transporte que surjan del cumplimiento de esta póliza, dentro de su red de servicio.

Motorola, sin costo alguno para el usuario, tendrá la opción de reparar o reemplazar los "Productos" y componentes que presenten problemas y estén cubiertos por la Garantía. Motorola Comercial, S.A. de C.V. podrá usar piezas usadas, de funcionalidad equivalente, reacondicionadas, reparadas, de segunda mano o de repuesto para reparar el "Producto" con la autorización del usuario. No se proporcionarán actualizaciones de software. En caso de requerir partes, componentes, consumibles y accesorios, podrás obtenerlos en Motorola Comercial S.A. de C.V. o en un centro de servicio autorizado.

Duración de la Garantía

La duración de la garantía será de un año a partir de la fecha de compra del nuevo "Producto" en un establecimiento autorizado.

Procedimiento para hacer valer la Garantía

Para exigir el cumplimiento de esta garantía, se debe enviar la dirección donde se compró el "Producto" a la dirección de la persona responsable de los "Productos" en México:

Motorola Comercial S.A. de C.V.
Avenida Antonio Dovalí Jaime No 70
Torre A, Piso 14
Colonia Zedec Santa Fe
Alcaldía Alvaro Obregón
México, Ciudad de México, C.P. 01219

Número telefónico: 800 021 0000

O a la dirección del centro de servicio autorizado (que se puede consultar de forma gratuita llamando al número 800 021 0000).

Para ejercer esta garantía, se deben presentar el "Producto" y esta Póliza de garantía debidamente sellada por el establecimiento donde se realizó la compra. En caso de que esta póliza no haya estado establecida en la fecha en que se compró el "Producto", se deberá presentar el recibo de esta compra.

Limitaciones o excepciones de esta Garantía

La garantía no tendrá validez:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Motorola notificará al consumidor si esta póliza de garantía cubre la solicitud de servicio de reparación. Si no lo hace, se le informará al consumidor la disponibilidad, los precios y otras

condiciones que se apliquen a la reparación del "Producto".

Motorola solo reemplazará el "Producto" una vez que se entregue el "Producto" comprado. Para obtener más información acerca de un "Producto" que necesita reparación y que no está cubierto por esta garantía, llama al 800 021 0000.

Modelo del producto:

Fecha de compra del producto:

Sello del distribuidor autorizado o establecimiento donde se adquirió el Producto:

Nota: En otros países, se deben consultar las leyes y normas locales sobre garantías y su oficina local de Motorola.

informações gerais

Antes de usar o dispositivo, leia as informações legais, regulatórias e de segurança apresentadas neste guia. As imagens do produto são apenas para fins ilustrativos e podem ser diferentes do equipamento real.

Frente



Coroa/botão liga/desliga ⏻

- **Mantenha pressionado:** ligue, desligue ou reinicie.
- **Pressione uma vez no mostrador do relógio:** abra a lista de apps.
- **Pressione duas vezes no mostrador do relógio:** abra a **Carteira do Google** ou outro app que escolher.
- **Gire:** role a tela para ver muito mais.

Dica: o mostrador do relógio é a tela principal que exibe o horário.


Botão lateral

- **Pressione uma vez:** abra a lista de apps recentes.
- **Mantenha pressionado:** abra o **Google Gemini**.

Ponto de contato NFC*

*** Comunicação a curta distância (NFC):** o relógio é compatível com a NFC. Para ativar/desativar esse recurso, deslize para baixo do mostrador do relógio e toque em Configurações ⚙ > **Conectividade** > **NFC**.

Verso



Contatos de carregamento

Microfone

Alto-falante

Sensor de frequência cardíaca

eSIM: o relógio aceita eSIM (chip integrado). Se quiser ativar ou usar um, entre em contato com seu provedor de serviço para saber os detalhes.

ligamento e desligamento

- Mantenha a coroa/o botão liga/desliga pressionado para ligar o relógio.
- Mantenha a coroa/o botão liga/desliga pressionado por alguns segundos e depois toque em ⏻ **Desligar** para desligar o relógio.

Dica: se o relógio parar de responder, mantenha a coroa/o botão liga/desliga e os botões laterais pressionados ao mesmo tempo até que a tela fique escura e o dispositivo reinicie.

pulseira do relógio


- **Colocar a pulseira:** insira uma ponta do pino com mola no encaixe do relógio, deslize e pressione o pino de liberação rápida em direção ao centro, empurre a pulseira para dentro e solte o pino para travar.
- **Remover a pulseira:** deslize o pino em direção ao centro para destravar e remova a pulseira do relógio.



recarga da bateria

Carregue o relógio com o carregador magnético sem fio incluído na caixa.

1. Alinhe os pinos do carregador sem fio aos contatos de carregamento na parte de trás do relógio e depois posicione o relógio no carregador sem fio.
2. Conecte o cabo do carregador a uma fonte de energia USB-C®.



Nota: certifique-se de que os pinos e contatos de carregamento estejam limpos e secos.

pareamento com o telefone

1. Ligue o relógio e instale o app **Moto Watch** no seu telefone (leia o código QR na capa deste guia).
2. Abra o app e siga as instruções de pareamento na tela.

mais opções

Para obter o app do relógio, guias completos do usuário e mais, acesse motorola.com/mymotowatch. Leia o código QR para acessar o *Guia do usuário*.

informações legais, regulatórias e de segurança

Para ver todas as informações legais, regulatórias e de segurança, acesse motorola.com/accessory-legal.

Aviso: este não é um dispositivo médico e não se destina a diagnosticar ou monitorar qualquer condição médica.

Informações de segurança

- Fontes de energia que não cumprem as normas nacionais aplicáveis podem não ser seguras, e há risco de lesão ou morte ou danos ao produto.
- A bateria do dispositivo foi desenvolvida para durar toda a vida útil do produto. Para evitar possíveis queimaduras e ferimentos, a bateria do dispositivo só deve ser removida por um centro de serviço ou reciclador aprovado pela Motorola quando o dispositivo estiver no fim de sua vida útil. Não descarte a bateria ou o dispositivo no fogo.
- O dispositivo contém ímãs e pode causar interferências em marca-passos e outros dispositivos médicos. Consulte o seu médico e as instruções do fabricante do dispositivo médico antes de usar este dispositivo.
- Para evitar possíveis danos à sua audição, não ouça áudio em volume alto por períodos longos.
- Ao conduzir um veículo, seu dever principal é dirigir com responsabilidade e segurança. Sempre obedeça às leis e normas locais.
- Não é recomendado desmontar, consertar ou modificar o dispositivo por conta própria. Isso poderá danificá-lo ou trazer riscos.
- Evite olhar diretamente para o sensor de frequência cardíaca, pois isso poderá causar desconforto ou prejudicar a visão temporariamente.
- Este produto não é um brinquedo. Ele tem peças pequenas que podem representar **RISCO DE ASFIXIA** ou causar outros ferimentos a crianças pequenas e animais. Mantenha-o longe do alcance de crianças pequenas e animais.
- Se houver irritações na pele, interrompa o uso do dispositivo e busque assistência médica.

Uso e cuidados

- Não use o dispositivo em temperaturas abaixo de -10 °C ou acima de 45 °C. Não o armazene nem transporte em temperaturas abaixo de -20 °C ou acima de 60 °C.
- Não insira objetos pontiagudos no dispositivo. Os componentes internos podem ser danificados, assim como a resistência a água. Para obter informações detalhadas sobre o design resistente à poeira e à água do seu dispositivo e dicas de cuidados, consulte o *Guia do usuário* (consulte a seção "mais opções" deste guia).
- Não derrube, perfure ou comprima o dispositivo, nem o exponha ao fogo.

Informações regulatórias (etiqueta eletrônica). Para ver as informações regulatórias do dispositivo, acesse Configurações > **Sistema** > **Informações regulatórias**.

ANATEL e Taxa de Absorção Específica (SAR). Este produto foi homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados de avaliação da conformidade de produtos de telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicáveis, incluindo os limites da medida da exposição humana referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. Ele atende às diretrizes nacionais ou internacionais aplicáveis de exposição à RF (diretriz SAR) quando usado normalmente ou quando vestido ou transportado. A diretriz de SAR inclui uma margem considerável para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de idade ou estado de saúde. Ao usar o relógio próximo ao seu rosto, mantenha uma distância de 10 mm.

Para ver as informações sobre SAR, acesse www.motorola.com/sar, selecione **Brasil (PT)** em Country (País) e **Portuguese** (Português) em Language (Idioma), depois escolha seu modelo na lista de Product (Produto) e clique em **Search** (Pesquisar).

Para obter informações adicionais, acesse www.motorola.com/rfhealth.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados." www.anatel.gov.br

Avisos operacionais. Obedeça a todas as restrições locais ao usar dispositivos móveis em áreas públicas, como hospitais, aviões ou escolas. Não use nem carregue o dispositivo em ambientes suscetíveis a explosões, como postos de abastecimento de combustíveis.

Uso. Este dispositivo é compatível com apps e serviços que podem ter alto consumo de dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviço para obter mais detalhes. Alguns apps e recursos não estão disponíveis em todos os países.

Descarte e reciclagem. Eletrônico não é lixo. O descarte em lixo comum pode causar danos ao meio ambiente. Saiba como descartar nossos produtos e embalagens de forma responsável em https://www.motorola.com.br/reciclagem.

Garantia. A Garantia Limitada Motorola é válida por um período de 12 (doze) meses, a partir da data da compra original pelo consumidor e é CONCEDIDA EXCLUSIVAMENTE PARA NOVOS DISPOSITIVOS ADQUIRIDOS DE REVENDEDORES AUTORIZADOS. Para obter os serviços disponibilizados de acordo com essa Garantia Limitada, os clientes devem acessar nossa página de serviços: www.motorola.com/support. Entre outras limitações detalhadas explicitamente na versão completa do documento de garantia limitada, A GARANTIA NÃO SERÁ FORNECIDA NOS SEGUINTES CENÁRIOS (ENTRE OUTROS): (A) DANO COSMÉTICO, INCLUINDO ARRANHÕES, DEFORMAÇÕES E FISSURAS NOS PRODUTOS. (B) DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE, VIOLAÇÃO, USO INCORRETO E MANUSEIO E CUIDADOS INDEVIDOS. (C) DANOS CAUSADOS POR ÁGUA (EXCETO DENTRO DOS LIMITES DA RESISTÊNCIA A ÁGUA ANUNCIADA). OUTRAS EXCLUSÕES ESTÃO INCLUÍDAS NO CONTEÚDO DA GARANTIA COMPLETA que pode ser acessado em motorola.com/accessory-legal. Você também pode obter uma cópia da garantia entrando em contato com a Motorola neste endereço: Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service—Warranty Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Chicago, IL 60654.

Arbitragem e cancelamento. Exceto onde proibido por lei ou não aplicável por outro motivo (como na Austrália, no Japão e na Turquia), qualquer reivindicação relacionada a qualquer produto da Motorola será resolvida por arbitragem vinculativa, em vez de no tribunal, exceto se você optar pelo cancelamento. Para isso, envie um aviso de rejeição por escrito com seu nome, endereço, número de telefone e número de série (consulte na borda do relógio perto do botão lateral quando ele estiver sem a pulseira ou em Configurações ⚙ > **Sistema** > **Sobre**) ou número do IMEI (consulte em Configurações ⚙ > **Sistema** > **Sobre**) no prazo de 30 dias após a compra e informe à Motorola que você rejeita a cláusula de arbitragem. O endereço para o envio do aviso é Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Attn: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654 ou arbitrat@motorola.com.

Serviço e reparo. Se você tiver dúvidas ou precisar de assistência, acesse www.motorola.com/support.

Fale conosco: para regiões metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244. Para outras localidades, ligue 0800-773-1244.

Isenções de responsabilidade legais. As especificações do produto e outras informações contidas neste guia são consideradas precisas no momento da impressão ou publicação. A Motorola reserva-se o direito de corrigir ou alterar qualquer informação sem aviso prévio.

ID do produto: **moto watch ultra** (Modelo XT2647-4)

Número do manual: HQ6220101M8T0-A

Copyright & trademarks. MOTOROLA, the stylized M logo, MOTO, and the MOTO family of marks are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Google Wallet, Google Gemini, and other related marks and logos are trademarks of Google LLC. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other product or service names are the property of their respective owners.
© 2026 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.



motorola.com



XXXXXXXXX-X

[VDR] MMM/YY
Printed in China